



ITALIANO

I

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

ESPAÑOL

ES

PORTUGUÊS

PT

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE
Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

DOSATORE DI POLIFOSFATI CALEFFI XP

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NELL'SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

E' obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE

DISEPONE DEL PRODOTTO IN COMPLIANCE CON LA LEGGE SULLA SICUREZZA

SMALTIRE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

Il dosatore di polifosfati, installato direttamente sulla tubazione dell'acqua fredda sanitaria che alimenta l'impianto per la produzione di ACS, limita la formazione di calcare nell'impianto sanitario e nei dispositivi ad esso collegati. Contribuisce a mantenere nel tempo le originali prestazioni di scambio termico nella caldaia e nello scambiatore per la produzione di ACS. Inoltre contrasta le corrosioni e risana progressivamente gli impianti già in parte incrostanti e soggetti a corrosione. Il dosatore di polifosfati rilascia una quantità di polifosfato proporzionale alla quantità di acqua fredda in transito nel dispositivo.

Apparecchiatura per il trattamento di acqua potabile.

CONFORME A: DECRETO MINISTERIALE 6 APRILE 2004, N. 174; ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 31 DEL 2001; DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2012, N. 25.

Caratteristiche tecniche

Materiale: Corpo: ottone EN 12165 CW617N, cromato Raccordo: ottone EN 12165 CW617N, cromato Tenute idrauliche: EPDM Contenitore sali: PA12

Sfera: ottone EN 12165 CW617N PA66G30

Crystall: Polyphosphate salts for potable water

Grani di colore scuro: EPDM

Attacchi: - lato caldaia: 1/2" M ISO 228-1

- lato acqua fredda: 1/2" M ISO 228-1

- raccordo a doppia calotta mobile (in confezione): 1/2" F - 1/2" F

Prestazioni

Fluidi: acqua potabile

Massima pressione di esercizio: 6 bar

Campo temperatura di esercizio: 5-30 °C

Massimo rilievo reflito: 140 g

Contenuto massimo ricristallo: 140 g

Durata media ricristallo: 35-40 m³ di acqua calda sanitaria (*)

(*) riferito ad acqua con durezza media 12°f, pH 7, temperatura 20 °C e variazione domestica di acqua calda sanitaria.

We do not recommend heating the domestic water already treated with polyphosphates to over 70 °C, as doing so could compromise the effect of the polyphosphates.

Si consiglia di non riscaldare l'acqua sanitaria già trattata con polifosfati oltre i 70 °C per non compromettere la funzionalità stessa del polifosfato.

Hydraulic characteristics (fig. A)

Installation (fig. B-C-D-E-F-G-H)

Non installare il dosatore di polifosfati in condizioni di possibile gelo o con esposizione diretta agli agenti atmosferici (fig. B).

Il dosatore di polifosfati deve essere installato sull'ingresso dell'acqua fredda sanitaria in caldaia (fig. C), rispettando il senso di flusso indicato dalle frecce sul corpo valvola (fig. D) ed esclusivamente in verticale (fig. E).

Prima dell'installazione inserire gli anelli di tenuta (fig. F) presenti in confezione il cappello con calotta mobile presente a corredo permette di collegare il dispositivo alla calotta caldaia (fig. G); collegare la calotta mobile al lato impianto. In alternativa è possibile collegare il dispositivo utilizzando un racord flessibile (fig. H).

ATTENZIONE!

Si consiglia di installare un filtro per acqua sanitaria sulla linea di adduzione, a monte del dosatore. La presenza di sabbia ed impurità sul filtro del dosatore di polifosfati possono infilare sul corretto dosaggio e sul consumo dei sali.

Verificare la necessità dell'utilizzo di un dispositivo anti colpo d'ariete a protezione del dosatore di polifosfato.

Ricarica polifosfati (fig. I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Z)

I granuli sono sali polifosfati per acqua potabile rispondenti ai requisiti di purezza secondo norma EN 1208:2005. Contengono E452-E451.

Refilling the polyphosphates (fig. I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Z)

Les pellets sont des sauts polifosfatos pour agua potable, conformes aux critères de pureté selon la norme EN 1208:2005.

Contiennent E452-E451.

Recharge de polyphosphates (fig. I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Z)

Los granulos son sales polifosfatos para agua potable, conformes con los requisitos de pureza de la norma EN 1208:2005.

Contienen E452-E451.

IMPORTANT! Do not ingest the polyphosphate crystals and/or dark-coloured pellets.

Do not touch or contaminate the polyphosphate crystals or the inside of the salt breaker during the face of ricarica.

Place the polyphosphates in the container when commissioning takes place and refill when the dark-coloured pellets are deposited at the bottom of the salt container (fig. I); or in any case once a year.

Shut off the ball valve using the relevant knob (fig. J). Unscrew the salt container support (fig. K).

Open the valve to allow the tap to open (fig. L). Turn the tap on the salt container support (fig. M).

In fase di ricarica svuotare il contenitore dai sali rimasti e lavarlo sotto acqua corrente (fig. N). **NON UTILIZZARE ALCOOL, PRODOTTI CHIMICI O DETERGENTI DI ALUCOL, PRODOTTI QUÍMICOS O DETERGENTES DE ALCOHOL, PRODUCTOS QUÍMICOS O DETERGENTES DE ALCOHOL, PRODUTOS QUÍMICOS OU DETERGENTES DE ALCOOL.**

Staccare il filtro e sostituirlo con quello nuovo presente nella confezione della caldaia e installarlo all'interno del contenitore sali (fig. P) e riempire con acqua fino all'apertura della tazza (fig. Q).

Inserire il cappello del contenitore sali nel porto contenitore (fig. R).

Appoggiare il contenitore sali nel corpo valvola facendo attenzione a inserirlo rispettando la posizione degli incavi (fig. T).

Avvitare a mano il porto contenitore sali nel corpo valvola (fig. U).

Stoccare la pressione attraverso il tappo di spugna (fig. V).

Sciacquare il contenitore sali nel contenitore sali (fig. W).

Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. In caso di necessità è possibile svitare il tappo di spugna dal corpo valvola utilizzando una chiave fissa (fig. Y) e sostituirlo con l'apposito ricambio (cod. F0001535).

ATTENZIONE!

Only use a cloth dampened with water to clean the polyphosphate dispenser and the boiler or its accessories. **DO NOT USE ALCOHOL, CHEMICAL PRODUCTS OR DETERGENTS of any type (fig. Z).** Do not install this device in enclosed environments which may be subject to fumes from detergents or chemical substances.

Correct device operation is only guaranteed when Caleffi products and their accessories are used.

The use of other products, in addition to invalidating the warranty, may seriously damage the dispenser; this presents a risk to the health of people and may compromise proper system operation.

This device needs regular maintenance in order to guarantee the potable water requirements for the treated water and to maintain the improvement features as declared by the manufacturer.

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

Manutenzione (fig. I-J-K-M-Y-Z)

Controllare periodicamente lo stato di carico dei polifosfati, facilmente verificabile tramite le finestrelle trasparenti (fig. I).

Stoppage > 1 week

Dopo un periodo di inutilizzo superiore ad 1 settimana si consiglia un lavaggio della caldaia sanitaria per circa 5 minuti.

Stoppage > 6 mesi

Dopo un periodo di inutilizzo superiore a 6 mesi è necessario sostituire i sali all'interno del dispositivo e lavare accuratamente il contenitore sali.

Si consiglia inoltre, per sostenere prolungate (> 3 giorni), di intercettare il dispositivo.

Effettuare le operazioni di manutenzione sempre dopo aver chiuso la valvola di intercettazione (fig. J) e scaricato la pressione attraverso il tappo di spugna (fig. K). Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. Si consiglia la pulizia del filtro interno per garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Per prevenire eventuali gocciamenti, sostituire il contenitore sali con l'apposito ricambio (cod. F0001530 (fig. M)).

In caso di necessità è possibile svitare il tappo di spugna dal corpo valvola utilizzando una chiave fissa (fig. Y) e sostituirlo con l'apposito ricambio (cod. F0001535).

ATTENZIONE!

Only use a cloth dampened with water to clean the polyphosphate dispenser and the boiler or its accessories. **DO NOT USE ALCOHOL, CHEMICAL PRODUCTS OR DETERGENTS of any type (fig. Z).**

Si consiglia inoltre, per sostenere prolungate (> 3 giorni), di intercettare il dispositivo.

Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. Si consiglia la pulizia del filtro interno per garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Per prevenire eventuali gocciamenti, sostituire il contenitore sali con l'apposito ricambio (cod. F0001530 (fig. M)).

In caso di necessità è possibile svitare il tappo di spugna dal corpo valvola utilizzando una chiave fissa (fig. Y) e sostituirlo con l'apposito ricambio (cod. F0001535).

ATTENZIONE!

Only use a cloth dampened with water to clean the polyphosphate dispenser and the boiler or its accessories. **DO NOT USE ALCOHOL, CHEMICAL PRODUCTS OR DETERGENTS of any type (fig. Z).**

Si consiglia inoltre, per sostenere prolungate (> 3 giorni), di intercettare il dispositivo.

Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. Si consiglia la pulizia del filtro interno per garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Per prevenire eventuali gocciamenti, sostituire il contenitore sali con l'apposito ricambio (cod. F0001530 (fig. M)).

In caso di necessità è possibile svitare il tappo di spugna dal corpo valvola utilizzando una chiave fissa (fig. Y) e sostituirlo con l'apposito ricambio (cod. F0001535).

ATTENZIONE!

Only use a cloth dampened with water to clean the polyphosphate dispenser and the boiler or its accessories. **DO NOT USE ALCOHOL, CHEMICAL PRODUCTS OR DETERGENTS of any type (fig. Z).**

Si consiglia inoltre, per sostenere prolungate (> 3 giorni), di intercettare il dispositivo.

Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. Si consiglia la pulizia del filtro interno per garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Per prevenire eventuali gocciamenti, sostituire il contenitore sali con l'apposito ricambio (cod. F0001530 (fig. M)).

In caso di necessità è possibile svitare il tappo di spugna dal corpo valvola utilizzando una chiave fissa (fig. Y) e sostituirlo con l'apposito ricambio (cod. F0001535).

ATTENZIONE!

Only use a cloth dampened with water to clean the polyphosphate dispenser and the boiler or its accessories. **DO NOT USE ALCOHOL, CHEMICAL PRODUCTS OR DETERGENTS of any type (fig. Z).**

Si consiglia inoltre, per sostenere prolungate (> 3 giorni), di intercettare il dispositivo.

Prevenire eventuali gocciamenti utilizzando un apposito raccolto-

ri. Si consiglia la pulizia del filtro interno per garantire il corretto funzionamento del prodotto.